

Mode d'emploi pour OPN-2001

Saisie de codes à barres

Ajouter un code à barres (capacité: jusqu'à 5000 codes à barres):

1. Visez le code à barres avec le scanner.
2. Pressez et maintenez le gros bouton pressé jusqu'à ce que qu'on entende un bip et que la LED reste allumée en vert. Veillez à ce que la ligne rouge couvre la totalité du code à barres et soit bien perpendiculaire aux barres noires du code.

Effacer des codes à barres

1. Visez le code à barres à effacer avec le scanner.
2. Pressez et maintenez le petit bouton d'effacement pressé jusqu'à ce qu'on entende un bip et que la LED reste allumée en jaune. Remarques: si vous scannez plusieurs fois un même code à barres, il y aura plusieurs entrées dans la mémoire du scanner. Chaque scannage négatif enlève une entrée et si vous désirez effacer toutes les entrées, il faudra répéter autant de fois le scannage négatif. Un double bip long signale que la dernière entrée a été effacée de la mémoire.

Effacer totalement la mémoire

1. Ne visez pas un code à barres à effacer avec le scanner.
2. Pressez et maintenez le petit bouton d'effacement pressé jusqu'à ce qu'on entende un bip long qui confirme l'effacement de la mémoire.

Réglages du son

Pour enclencher et déclencher le bip sonore, maintenez le gros bouton de scannage pressé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que la LED reste allumée en jaune (son déclenché) ou qu'elle reste allumée en jaune et qu'on entende un double bip long (son enclenché).



Dérangements

Problème	Possible causes	Solution
Le scanner est muet	Le son est déclenché	Maintenez le gros bouton de scannage pressé pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'on entende un double bip long
Le scanner ne fonctionne pas	La batterie est déchargée	Chargez la batterie

Problème	Possible causes	Solution
Le scanner ne lit / n'efface pas les codes à barres	Le code à barres est peut-être défectueux	Essayez de lire un autre code à barres
	Vous ne scannez pas à bonne distance	Approchez / éloignez le scanner du code à barres
	Vous scannez sous un mauvais angle	Changez l'orientation du scanner
	La transmission de données vers le PC est active	Le scanner ne lit pas pendant la transmission de données vers le PC
	La mémoire est pleine	Cela est signalé par la LED constamment allumée en rouge et une série de bips longs. Transmettez les données vers le PC ou pressez la touche d'effacement jaune pendant 6 secondes pour vider la mémoire
	La ligne lumineuse rouge (lors de la lecture) n'est pas droite ou nette	Il s'agit d'un défaut de matériel; renvoyez le scanner
Le scanner ne transmet pas de données vers le PC	Le câble n'est pas correctement raccordé	Appelez le support
La LED clignote en rouge	La batterie est presque déchargée	Chargez la batterie
La LED clignote en rouge, vert et jaune	Erreur ou dérangement de matériel	Appelez le support

Paul Forrer SA

Industriestrasse 27, CH-8962 Bergdietikon

Tél. 044 439 19 19, Fax 044 439 19 99

info@paul-forrer.ch, www.paul-forrer.ch

